

Entsorgung

Die Beseitigung der Materialien werden müssen, um den Vorschriften zu entsprechen. Es ist angemessen im Falle der stofflichen Verwertung, unterteilt nach Art (Kupfer, Aluminium, Kunststoff, elektrische Teile, etc.).

FRANÇAIS

Procédure de copie

ETAPE 1

Appuyez sur les boutons 1 et 2 pendant 5 secondes et attendre que le voyant reste allumé (Fig. 1). Relâchez les touches et vérifiez que l'Echo clignote lentement. Rapprochez la télécommande de copier à une distance d'environ 2 cm, puis appuyez sur le bouton de la télécommande pour copier (Fig. 2). Attendez que l'écho des changements des modes de clignoter. Après avoir reçu un signal de code, l'écho de décider si l'information est suffisante:

- clignotement rapide: pertinence des informations, nous passons à l'étape 3.
- double flash avec une longue pause: l'information n'est pas suffisante pour passer à l'étape 2.

ETAPE 2 (obligatoire pour certains HCS par exemple BFT Mitto®)

Dans l'attente du code de SEED. Appuyez sur la touche ou la combinaison de touches secrète pour envoyer le code à copier de la graine à distance. Si la procédure est correcte, l'Echo se met à clignoter rapidement et passez à l'étape 3.

ETAPE 3

L'Echo clignote rapidement. Appuyez sur le bouton pour assigner le "code" copié. Par exemple la touche 1 (Fig. 3).

Fin de la procédure

Si les restes LED s'allument pendant quelques secondes, la procédure est réussie, sinon, recommencer depuis l'étape 1.

Enregistrement Echo (obligatoire pour tous les Rolling-code HCS)

Si le code copié est un Rolling Code (HCS), vous devez enregistrer l'Echo dans le récepteur. Reportez-vous au manuel du récepteur et suivez la procédure d'enregistrement d'une nouvelle télécommande.

Procédure d'envoi SEED

(Valable pour HCS par exemple BFT Mitto®)

Appuyez sur les touches 1 et 2 de l'Echo télécommande pendant 5 secondes (Fig. 1). Après 5 secondes, le voyant reste allumé. Après avoir relâché les touches que vous entrez dans la phase de l'envoi de SEED. Appuyez sur le bouton pour lequel l'Echo a été associée Code qui veut envoyer le SEED (Par exemple la touche 1, voir figure 3). En mode automatique, l'écho pendant 10 secondes enverra le code de la semence de la télécommande copié.

NOTE: L'entrée à la procédure de présentation et la procédure d'acquisition des semences et la télécommande sont égaux.

L'entretien et le remplacement de la batterie

Si en appuyant plusieurs fois sur le bouton, la LED ne s'allume pas ou faiblement éclairé, cela signifie que la batterie est épuisée. Ouvrez la télécommande en retirant le clip en plastique rouge. Remplacez le 3V batterie au lithium, acheté directement à partir de nos distributeurs ou disponibles sur le marché. Respectez la polarité. Les batteries doivent être jetées dans des poubelles spéciales.

Garantie

La garantie de ce produit est de 12 mois à compter de la date d'achat hors taxe documenté. La garantie couvre la défaillance de ce produit pour des défauts découlant de la fabrication. Restons donc exclus ceux causés par la négligence, une mauvaise utilisation, et les événements atmosphériques. De par leur nature, sont exclus de la garantie les parties de batterie et externes sont usés.

Le B & B PROGET S.R.L. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux personnes ou aux biens pour une utilisation anormale du règlement d'usage et les utilisations illégales. Alors, trop n'est pas responsable des dommages causés par la défaillance ou l'efficacité du dispositif.

Élimination

L'élimination des matériaux doit être fait pour se conformer à la réglementation. Il est appropriée dans le cas de la récupération des matériaux, divisé par type (cuivre, aluminium, plastiques, composants électriques, etc.)

B&B
PROGET
GATE AUTOMATION

