



Notice télécommande copieuse ROX. ATTENTION à la fréquence : Existe en 26,995 Mhz -30,875 Mhz-30,900 Mhz

RAPPEL : L'USAGE EN FRANCE DES FREQUENCES 30,875 et 30,900 Mhz POUR DE LA COMMANDE RADIO DE FAIBLE PUISSANCE N'EST PLUS LEGAL.

1° mettre la télécommande ROX en mode apprentissage.

<p>Tenir enfoncé la touche 1 puis la touche 4. Relâcher les 2 touches. Le voyant s'allume fixe.</p> <p>Dans les 5 secondes choisir et tenir enfoncé jusqu'à la fin de l'opération, la touche de la télécommande ROX qui sera utilisée pour la copie. Le voyant reste allumé fixe</p>	
---	---

<p>2° Opération de copie. <i>ATTENTION ! Pour faire une copie de bonne qualité, la télécommande originale doit être en bon état et équipée d'une pile neuve.</i> Placer les télécommandes selon la figure ci contre. Appuyer sur la touche à copier de la télécommande originale.</p> <p>Au bout de quelques secondes, le clignotement rapide 3x/seconde du voyant de la ROX signifie la réussite de la copie. Relâcher toutes les touches.</p> <p>Si besoin, répéter l'opération pour toutes les autres touches</p>		<p>Faire toucher les 2 télécommandes, sur le côté, ou le nez de la télécommande à copier, dessous la ROX, à la hauteur du texte : « CE made in Italy »</p>
---	--	--

<p>L'émetteur ROX est conforme aux principales directives des normes suivantes: ETSI EN 301 489-3 EN 300 220-1 EN 300 220-3 EN 60950: 1997. Alimentation par pile : 12V23A</p>	
--	---